


# UMAX



visionbook™  
**10Wr Tab**



# UMAX




## visionbook™ 10Wr Tab


USER MANUAL

ENGLISH

# OVERVIEW




1. power button
2. button to increase volume
3. button to decrease volume
4. LED indicator - charging
5. front camera
6. touch screen
7. Windows button
8. pins to connect keyboard



- 9.** back camera
- 10.** microphone
- 11.** 3.5mm jack for headphones and microphone
- 12.** USB Type-C (data transfer)
- 13.** mini HDMI
- 14.** USB 3.0
- 15.** port for charging adapter
- 16.** slot for microSD card
- 17.** speakers
- 18.** pins to connect keyboard
- 19.** LED indicator - touchpad disabled
- 20.** LED indicator - num lock
- 21.** LED indicator - caps lock
- 22.** touchpad

## **TURNING ON**

Press and hold the **on/off button** for a couple of seconds to turn on your computer. Charge your computer before first use.



## **CHARGING**

To charge your computer, connect the provided charger to the **charging port**. Do not use other than the provided charger for charging your computer.

You can see the charging status by looking at the **charging indicator**.

Lights up - charging in progress

No light - charging finished or not charging

## **OTHER INDICATORS**

### **Caps Lock indicator**

Lights up - Caps Lock is turned on

No light - Caps Lock is turned off

### **Num Lock indicator**

Lights up - Num Lock is turned on

No light - Num Lock is turned off


### **Touchpad indicator**

Lights up - touchpad is disabled














No light - touchpad is enabled

















# GET STARTED WITH TIPS IN WINDOWS® 10

Find surprising things you can do in Windows with the **Tips** app – it's included in **Windows 10**. To find the app, choose **Start > Tips** on your device. Then type **Windows** in the search box or select **Browse all tips** to see tips on other things.









# KEYBOARD SHORTCUTS IN WINDOWS 10






-  Launches **Start menu**
-  +  Launches **Action Center**
-  +  **Minimizes** all applications
-  +  Launches **File Explorer**
-  +  Launches **Settings**
-  +  Launches **Connect** panel
-  +  **Locks** your computer

	+		Minimizes all applications
	+		Launches <b>Search</b>
	+		Launches <b>Project</b> panel
	+		Launches <b>Run</b>
	+		Opens <b>Ease of Access Center</b>
	+		Opens the <b>context menu</b> of the Start button
	+		Launches the Magnifier and <b>zooms in</b> your screen
	+		<b>Zooms out</b> your screen if Magnifier is open

## **FN KEYBOARD SHORTCUTS**

	+		Enables or disables the <b>touchpad</b>
	+		Puts the laptop into <b>Sleep mode</b>
	+		Turns the <b>speaker</b> on or off




fn	+	f4 	Turns the speaker <b>volume down</b>
fn	+	f5 	Turns the speaker <b>volume up</b>
fn	+	f6 	Decreases display <b>brightness</b>
fn	+	f7 	Increases display <b>brightness</b>
fn	+	f8 	Turns <b>Airplane mode</b> on or off
fn	+	f9 	Skip to <b>previous track</b> or <b>rewind</b>
fn	+	f10 	<b>Play</b> or <b>pause</b>
fn	+	f11 	Skip to <b>next track</b> or <b>fast forward</b>
fn	+	f12 	Toggles the <b>display mode</b>
fn	+	num lk scr lk	<b>Scr Lk</b>
fn	+	insert pause	<b>Pause</b>
fn	+	home 	<b>Home</b>




## **TOUCHPAD GESTURES IN WINDOWS 10**


### **Slide Horizontally**



### **Slide Vertically**




### **Slide Diagonally**



### **Tap & Double Tap**

**Tap** an app to select it.

**Double tap** an app to launch it.



### **Drag and Drop**

Double tap an item then slide the same finger without lifting it off the touchpad. To drop the item to its new location lift your finger.



### **Left Click**


**Click** an app to select it.

**Double click** an app to launch it.




## **Right Click**

**Click** to open the **right-click** menu.




## **Two Finger Tap**

**Tap two fingers** to simulate the **right-click** function.




## **Two Finger Scroll (Up/Down)**

**Slide two fingers** up or down to **scroll**.




## **Two Finger Scroll (Left/Right)**

**Slide two fingers** left or right to **scroll**.




## **Zoom Out**

**Bring together** two fingers to **zoom out**.



## **Zoom In**

**Spread apart** your two fingers to **zoom in**.



## **Two Finger Drag and Drop**

Select an item and then press and hold the left button. Using your other finger slide on the touchpad to drag the item.



## **Three Finger Tap**

**Tap three fingers** to invoke **Search**.



### **Three Finger Swipe Left/Right**

Swipe three fingers left or right to **switch** between open apps.



### **Three Finger Swipe Up**

Swipe three fingers up to open **Task View**.



### **Three Finger Swipe Down**

Swipe three fingers down to show **desktop**.




### **Four Finger Tap**

Tap four fingers to invoke **Action Center**.



## **MICRO SD CARD**

You can add a storage space for saving files by adding a **MicroSD card**. Insert the card in the direction shown on the image below.



# **SAFETY INFORMATION**

**Operating temperature:** 10° to 35° C, **storage temperature:** -25° to 45° C, **relative humidity:** 0% to 90% (noncondensing).

**Built-in battery.** Do not attempt to replace or remove the battery yourself. You may damage the battery, which could cause overheating and injury. The battery should be replaced by an authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste.

**Handle with care.** It has sensitive electronic components inside. Place it on a stable work surface that allows for air circulation under and around the computer. Your computer can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed, or if it comes in contact with liquids, oils, and lotions. Do not use a damaged computer as it may cause injury.

**Liquid exposure.** Keep your computer away from sources of liquid, such as drinks, oils, lotions, sinks, bathtubs, shower stalls, and so on. Protect your computer from dampness, humidity, or wet weather, such as rain, snow, and fog.

**Charging.** Charge only with the included power adapter. Other power adapters might not meet safety standards, and using such power adapters could pose a risk of death or injury. Using damaged power adapters or cables, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to your computer or other property. Do not use a power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, or connect or disconnect the power adapter with wet hands.

**Medical device interference.** It contains components and radios that emit electromagnetic fields, including magnets, which may interfere with pacemakers, defibrillators, and other medical devices. Maintain a safe distance between your medical device and computer. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device.

**Repetitive motion.** When you perform repetitive activities such as typing or playing games, you may experience discomfort in your hands, arms, wrists, shoulders, neck, or other parts of your body. If you experience discomfort, stop using computer and consult a physician.

**Choking hazard.** Some accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children.

**High-consequence activities.** Your computer is not intended for use where the failure of the computer could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.

**Explosive and other atmospheric conditions.** Using computer in any area with a potentially explosive atmosphere may be hazardous—particularly in areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles such as grain, dust, or metal powders. Exposing computer to environments having high concentrations of industrial chemicals, including evaporating liquified gases such as helium, may damage or impair its functionality.

# **TECHNICAL SUPPORT AND SERVICE CENTER**

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

## **Umax Czech a.s.**

Kolbenova 962/27e

198 00 Prague 9

Czech Republic

## **MANUFACTURER**

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9,  
Czech Republic

## **KEEP IN TOUCH**



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/UMAXCzechRepublic)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/UMAXCzech)



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.



Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and Radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at [www.umax.cz](http://www.umax.cz).


© 2021 Umax Czech a.s. All rights reserved. Umax, Umax logo, Visionbook and Visionbook logo are trademarks of Umax Czech a.s. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.







# UMAX




## visionbook™ **10Wr Tab**


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ČEŠTINA

# SEZNÁMENÍ S NOTEBOOKEM




1. tlačítko pro zapnutí
2. tlačítko pro zvýšení hlasitosti
3. tlačítko pro snížení hlasitosti
4. indikátor nabíjení
5. přední kamera
6. dotyková obrazovka
7. tlačítko Windows
8. připojení klávesnice



- 9.** zadní kamera
- 10.** mikrofon
- 11.** 3.5mm audio jack (sluchátka+mikrofon)
- 12.** USB Type-C (přenos dat)
- 13.** mini-HDMI video výstup
- 14.** USB 3.0
- 15.** port pro nabíjecí adaptér
- 16.** slot pro microSD kartu
- 17.** reproduktory
- 18.** připojení klávesnice
- 19.** indikátor vypnutí touchpadu
- 20.** indikátor num lock
- 21.** indikátor caps lock
- 22.** touchpad

# ZAPNUTÍ

Na několik sekund zmáčkněte a podržte **tlačítko pro zapnutí** pro zapnutí počítače. Před prvním zapnutím jej nabijte.



# NABÍJENÍ

Pro nabití počítače zapojte dodanou nabíječku do **portu pro nabíjení**. Nepoužívejte jinou než dodanou nabíječku pro nabíjení vašeho počítače.

Stav nabíjení se zobrazuje na **indikátoru nabíjení**.

Svítlí - probíhá nabíjení

Nesvítlí - nabíjení dokončeno nebo adaptér není připojen

# DALŠÍ INDIKÁTORY

## **Indikátor vypnutí touchpadu**

Svítlí - touchpad je vypnutý

Nesvítlí - touchpad je zapnutý

## **Indikátor Caps Lock**

Svítlí - režim Caps Lock je zapnutý

Nesvítlí - režim Caps Lock je vypnutý


## **Indikátor Num Lock**

Svítlí - režim Num Lock je zapnutý

Nesvítlí - režim Num Lock je vypnutý



# ZAČÍNÁME S APLIKACÍ TIPY VE WINDOWS® 10

V aplikaci **Tipy** najdete překvapivé věci, které můžete ve Windows dělat – je součástí **Windows 10**. Pokud chcete aplikaci najít, zvolte **Start** > **Tipy**. Pak do vyhledávacího pole napište **Windows** nebo vyberte **Projít všechny tipy** a podívejte se tipy k jiným věcem.



















# KLÁVESOVÉ ZKRATKY VE WINDOWS 10

	Otevře nabídku <b>Start</b>
	Otevře <b>Centrum akcí</b>
	<b>Minimalizuje</b> všechny aplikace
	Spustí <b>Průzkumník souborů</b>
	Otevře <b>Nastavení</b>
	Otevře panel <b>Připojit</b>
	<b>Zamkne</b> počítač

-  +  **Minimalizuje** všechny aplikace
-  +  Spustí **Hledání**
-  +  Otevře panel **Nastavení zobrazení**
-  +  Otevře okno **Spustit**
-  +  Otevře **Centrum snadného přístupu**
-  +  Otevře **místní nabídku** tlačítka Start
-  +  Spustí lupu a **přiblíží obrazovku**
-  +  **Oddálí obrazovku** ve funkci lupa


## **KLÁVESOVÉ ZKRATKY S KLÁVESOU FN**

-  +  Aktivace a deaktivace **touchpadu**
-  +  Přepne notebook do **režimu spánku**
-  +  Zapnutí a vypnutí **reproduktoru**

fn	+	f4 	<b>Snížení hlasitosti</b> reproduktoru
fn	+	f5 	<b>Zvýšení hlasitosti</b> reproduktoru
fn	+	f6 	<b>Snížení jasu</b> displeje
fn	+	f7 	<b>Zvýšení jasu</b> displeje
fn	+	f8 	Vypnutí a zapnutí <b>režimu letadlo</b>
fn	+	f9 	Přesun na <b>předchozí stopu</b> nebo <b>posun zpět</b>
fn	+	f10 	<b>Přehrání</b> nebo <b>pozastavení</b>
fn	+	f11 	Přesun na <b>další stopu</b> nebo <b>posun dopředu</b>
fn	+	f12 	Přepínání <b>režimu zobrazení</b>
fn	+	num lk scr lk	Klávesa <b>Scr Lk</b>
fn	+	insert pause	Klávesa <b>Pause</b>
fn	+	home 	Klávesa <b>Home</b>



Klávesa **End**




Klávesa **Page Up**




Klávesa **Page Down**

## **GESTA TOUCHPADU VE WINDOWS 10**


### **Vodorovný posun**



### **Svislý posun**




### **Úhlopříčný posun**



### **Klepnutí/dvojitě klepnutí**

**Klepnutím** na aplikaci ji vyberete.

**Poklepáním** na aplikaci ji spustíte.



### **Přetažení**

Poklepejte na položku a poté táhněte

stejným prstem aniž byste jej zvedli.

Položku dáte na nové místo zvednutím prstu.



### **Levé kliknutí**

**Kliknutím** vyberete aplikaci.


**Dvojitým kliknutím** spustíte aplikaci.






## **Pravé kliknutí**

Kliknutím otevřete nabídku **pravého kliknutí**.




## **Klepnutí dvěma prsty**

Klepnutím **dvěma prsty** simulujete nabídku **pravého kliknutí**.




## **Potažení dvěma prsty (nahoru/dolů)**

Tahem **dvou prstů** rolujete nahoru nebo dolů.




## **Potažení dvěma prsty (doleva/doprava)**

Tahem **dvou prstů** rolujete doleva a doprava.




## **Zmenšení**

Táhněte **dva prsty** k sobě pro **zmenšení**.



## **Zvětšení**

Roztáhněte **dva prsty** od sebe pro **zvětšení**.



## **Tažení dvěma prsty**


Vyberte položku a stiskněte a držte tlačítko **levého kliknutí**.

Tažením druhého prstu přetáhněte položku a zvednutím prstu ji uvolněte.



## **Klepnutí třemi prsty**

Klepnutím **třemi prsty** spustíte **Hledání**.



## **Potáhnutí třemi prsty doleva/doprava**

Potáhnutím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými aplikacemi.




## **Potáhnutí třemi prsty nahoru**

Potáhnutím třemi prsty nahoru spustíte Zobrazení úloh.



## **Potáhnutí třemi prsty dolu**

Potáhnutím třemi prsty dolu zobrazíte **desktop**.




## **Klepnutí čtyřmi prsty**

Klepnutím čtyřmi prsty spustíte **Centrum akcí**.



## **MICRO SD KARTA**

Prostor pro ukládání souborů můžete rozšířit vložením **MicroSD karty**. Kartu vložte v orientaci a směru zobrazeném na obrázku.



# **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

**Provozní teplota:** 10° až 35° C, **skladovací teplota:** -25° až 45° C, **vlhkost:** 0% až 90% (nekondenzující).

**Zabudovaná baterie.** Baterii se nepokoušejte vyměňovat ani vyjmát sami, mohli byste ji poškodit a způsobit tak její přehřívání, které by mohlo vést až k úrazu. Výměnu zabudované baterie je třeba svěřit autorizovanému servisu. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu.

**Manipulace.** S počítačem zacházejte opatrně. Obsahuje citlivé elektronické součástky. Umístěte ho na stabilní pracovní plochu tak, aby byl zajištěn dostatečný přístup vzduchu do prostoru pod počítačem a kolem něj. Pádem, ohněm, proražením, nadměrným tlakem nebo kontaktem s kapalinami, oleji a tekutými kosmetickými přípravky se může počítač poškodit. Je-li poškozený, nepoužívejte ho, abyste se nezranili.

**Kontakt s kapalinami.** Počítač uchovávejte mimo dosah kapalin, jako jsou nápoje, oleje, tekuté kosmetické přípravky, voda v umyvadlech, vanách, sprchových koutech apod. Chraňte jej před vlhkem, orosením a atmosférickými srážkami, například deštěm, sněhem či mlhou.

**Nabíjení.** Počítač nabíjete pomocí přiloženého napájecího adaptéru. Jiné adaptéry nemusí vyhovovat bezpečnostním normám a použitím těchto adaptérů se můžete vystavit riziku úmrtí nebo zranění. Při používání poškozených kabelů či nabíječek a při nabíjení ve vlhkém prostředí může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, ke zranění či k poškození počítače nebo jiného majetku. Napájecí adaptér nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například v blízkosti umyvadla, vany nebo sprchového koutu, a nikdy jej nepřipojujte ani neodpojujte mokryma rukama.

**Rušení zdravotnických prostředků.** Počítač obsahuje součásti a rádiové komponenty vyzařující elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit činnost zdravotních přístrojů, například kardiostimulátorů a defibrilátorů. Informace specifické pro váš konkrétní zdravotní přístroj vám poskytne váš lékař a výrobce zdravotního přístroje. Informujte se také, zda je nutné mezi zdravotním přístrojem a počítačem udržovat bezpečný odstup.

**Opakované pohyby.** Vykonáváte-li na počítači repetitivní činnost, jako je například psaní nebo hraní her, mohou se u vás vyskytnout nepříjemné pocity v rukou, pažích, zápěstích, ramenou, krčních partiích nebo v jiné části těla. V takovém případě přestaňte počítač používat a poraďte se s lékařem.

**Riziko udušení.** Některé součásti příslušenství mohou pro malé děti představovat riziko udušení. Toto příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí.

**Činnost se závažnými důsledky.** Počítač není určen k použití v situacích, kdy může selhání počítače způsobit úmrtí či poranění osob nebo vážnou škodu na životním prostředí.

**Nebezpečí výbuchu a jiná nebezpečí.** Nabíjení a používání počítače v jakýchkoli prostorách, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například tam, kde se ve vzduchu nacházejí vysoké koncentrace hořlavých látek, výparů nebo pevných částic (například z obilí, prachu či kovů), může představovat riziko. V prostředích s vysokou koncentrací průmyslových chemikálií, například vypařujících se zkapalněných plynů, jako je helium, může dojít k poškození počítače.

# **TECHNICKÁ PODPORA A SERVISNÍ CENTRUM**

800 118 629  
servis@umax.cz

**Umax Czech a.s.**  
Kolbenova 962/27e  
198 00 Praha 9  
Česká republika

## **VÝROBCE**

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9,  
Czech Republic

## **BUĎTE V KONTAKTU**



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/UMAXCzechRepublic)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/UMAXCzech)



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte oddělené sběrné zařízení. Informace o dostupných systémech sběru získáte od místního úřadu. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví. Další informace o sběru, opakovaném použití a recyklačních programech vám poskytne místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady.




Dovozce tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/53/EU pro rádiová zařízení v platném znění. Prohlášení o shodě pro EU najdete na [www.umax.cz](http://www.umax.cz)





# UMAX




# visionbook<sup>TM</sup> 10Wr Tab

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL


SLOVENČINA

# **ZOZNÁMENIE S NOTEBOOKOM**



1. tlačidlo pre zapnutie
2. tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti
3. tlačidlo pre zníženie hlasitosti
4. indikátor nabíjania
5. predná kamera
6. dotyková obrazovka
7. tlačidlo Windows
8. pripojenie klávesnice






- 9.** zadná kamera
- 10.** mikrofón
- 11.** 3.5mm audio jack (slúchadlá + mikrofón)
- 12.** USB Type-C (prenos dát)
- 13.** mini-HDMI video výstup
- 14.** USB 3.0
- 15.** port pre nabíjací adaptér
- 16.** slot pre microSD kartu
- 17.** reproduktory
- 18.** pripojenie klávesnice
- 19.** indikátor vypnutia touchpadu
- 20.** indikátor num lock
- 21.** indikátor caps lock
- 22.** touchpad

# **ZAPNUTIE**

Na niekoľko sekúnd stlačte a podržte **tlačidlo pre zapnutie** pre zapnutie počítača. Pred prvým zapnutím ho nabite.



# **NABÍJANIE**

Pre nabitie počítača zapojte dodanú nabíjačku do **portu pre nabíjanie**. Nepoužívajte inú ako dodanú nabíjačku pre nabíjanie vášho počítača.

Stav nabíjania sa zobrazuje na **indikátore nabíjanie**.

Svieti - prebieha nabíjanie

Nesvieti - nabíjanie dokončené alebo adaptér nie je pripojený

# **ĎALŠIE INDIKÁTORY**

## **Indikátor vypnutia touchpadu**

Svieti - touchpad je vypnutý

Nesvieti - touchpad je zapnutý

## **Indikátor Caps Lock**

Svieti - režim Caps Lock je zapnutý

Nesvieti - režim Caps Lock je vypnutý


## **Indikátor Num Lock**

Svieti - režim num lock je zapnutý

Nesvieti - režim Num Lock je vypnutý

# **ZAČÍNAME S APLIKÁCIOU TIPY VO WINDOWS® 10**

Aplikácia **Tipy**, ktorá je súčasťou **Windowsu 10**, vám poskytne prekvapivé informácie o tom, aké možnosti máte k dispozícii vo Windowse. Ak chcete nájsť túto aplikáciu, vyberte tlačidlo **Štart** > **Tipy** vo svojom zariadení. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz **Windows** alebo výberom možnosti **Prehľadávať všetky tipy** zobrazte všetky tipy.



# **KLÁVESOVÉ SKRATKY VO WINDOWS 10**



Spúšťa ponuku **Štart**



**A**

Spúšťa **Centrum akcií**



**D**

**Minimalizuje** všetky aplikácie



**E**

Spúšťa **Prieskumník súborov**



**I**

Spúšťa **Nastavenia**




**K**

Spúšťa panel **Pripojiť**




**L**


**Zamkne** počítač




**Minimalizuje** všetky aplikácie



Spúšťa **Vyhľadať**




Spúšťa panel **Nastavenie zobrazenia**




Otvorí okno **Spustenie**




Otvorí aplikáciu **Centrum uľahčenia prístupu**



Otvára **kontextovú ponuku** tlačidla Start




Spustí lupu a **priblíži obrazovku**




**Oddiali obrazovku** vo funkcii lupy


## **KLÁVESOVÉ SKRATKY S KLÁVESOU FN**













Aktivácia a deaktivácia **touchpadu**




Prepne notebook do **režimu spánok**




Zapnutie a vypnutie **reproduktora**

fn	+	f4 	<b>Zníženie hlasitosti</b> reproduktora
fn	+	f5 	<b>Zvýšenie hlasitosti</b> reproduktora
fn	+	f6 	<b>Zníženie jasů</b> displeja
fn	+	f7 	<b>Zvýšenie jasů</b> displeja
fn	+	f8 	Vypnutie a zapnutie <b>režimu lietadlo</b>
fn	+	f9 	Presun na <b>predchádzajúcu stopu</b> alebo <b>posun späť</b>
fn	+	f10 	<b>Prehrávanie</b> alebo <b>pozastavenie</b>
fn	+	f11 	Presun na <b>ďalšiu stopu</b> alebo <b>posun dopredu</b>
fn	+	f12 	Prepínanie <b>režimu zobrazenia</b>
fn	+	num lk scr lk	Klávesa <b>Scr Lk</b>
fn	+	insert pause	Klávesa <b>Pause</b>
fn	+	home 	Klávesa <b>Home</b>




## **GESTÁ TOUCHPADU VO WINDOWS 10**


### **Horizontálne posúvanie**



### **Vertikálne posúvanie**




### **Diagonálne posúvanie**



### **Poklepanie/dvojité poklepanie**

**Ťuknutím** na aplikáciu ju vyberete.


**Dvojitým ťuknutím** na aplikáciu ju spustíte.



### **Ťahať a pustiť**

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli.

Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite.



### **Kliknutie ľavým tlačidlom**


**Kliknutím** vyberiete aplikáciu.

**Dvojitým kliknutím** spustíte aplikáciu.




## **Kliknutie pravým tlačidlom**

Kliknutím otvoríte ponuku **pravého kliknutí**.




## **Poklepanie dvoma prstami**

Ťuknite **dvoma prstami** ak chce simulovať kliknutie **pravým tlačidlom** myši.




## **Posúvanie dvoch prstov (nahor/nadol)**

Posúvajte **dva prsty** ak chcete posúvať položku hore alebo dolu.




## **Posúvanie dvoch prstov (doľava/doprava)**

Posúvajte **dva prsty** ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava.




## **Oddialenie**

Spojte **dva prsty** pro oddialenie.



## **Priblíženie**

Roztiahnite **dva prsty** pro priblíženie.



## **Ťahať a pustiť dvoma prstami**


Vyberte položku a stlačte a podržte ľavé tlačidlo.

Posúvaním ďalšieho prsta položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odtiahnutím prsta.



## **Poklepanie tromi prstami**

Kliknutím **troma prstami** spustíte **Hľadanie**.



## Potiahnutie troma prstami doľava/ doprava

Potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete **prepínať medzi otvorenými aplikáciami**.



## Potiahnutie troma prstami hore

Potiahnutím troma prstami hore spustíte **Zobrazení úloh**.




## Potiahnutie troma prstami dolu

Potiahnutím troma prstami dolu zobrazíte **desktop**.




## Poklepanie štyrmi prstami

Ťuknutím štyrmi prstami vyvolajte **Centrum akcií**.



## **MICRO SD KARTA**

Priestor pre ukladanie súborov môžete rozšíriť vložení **MicroSD karty**. Kartu vložte v orientácii a smere zobrazenom na obrázku.





# **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

**Prevádzková teplota:** 10 až 35 °C, **teplota skladovania:** -25 až 45 °C, **vlhkosť:** 0% až 90% (nekondenzujúca).

**Vstavaná batéria.** Nepokúšajte sa sami vymeniť ani odstrániť batériu. Mohli by ste ju poškodiť, čo môže mať za následok prehrievanie a zranenia. Vstavanú lítiovo-iónovú batériu môže vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb a musí byť recyklovaná a zlikvidovaná oddelene od odpadu z domácnosti.

**Zaobchádzanie.** S počítačom zaobchádzajte opatrne. Obsahuje citlivé elektronické súčasti. Počítač umiestnite a používajte na pevnej a stabilnej ploche tak, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu pod počítačom a v jeho okolí. Počítač sa v prípade pádu, vystavenia ohňu, prederavenia, rozpučenia alebo pri styku s tekutinami, olejmi či inými kvapalinami môže poškodiť. Ak ste poškodili svoj počítač, prestaňte ho používať. Mohlo by to viesť k zraneniam.

**Vystavenie tekutinám.** Počítač používajte a uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tekutín, ako sú nápoje, oleje, krémy, umývadlá, vane, sprchy a podobne. Počítač je potrebné chrániť pred vlhkosťou a vlhkým počasím, ako je dážď, sneh a hmla.

**Nabíjanie.** Počítač nabíjajte len pomocou dodávaného nabíjacieho kábla. Iné adaptéry nemusia spĺňať príslušné bezpečnostné štandardy a nabíjanie pomocou takýchto adaptérov môže predstavovať riziko zranenia alebo smrti. Používanie poškodených káblov alebo nabíjačiek, prípadne nabíjanie vo vlhkom prostredí môže spôsobiť elektrický šok, zranenie alebo poškodenie počítača, prípadne iného majetku. Napájací adaptér nepoužívajte na vlhkých miestach, napríklad pri umývadle, vani alebo sprche, ani ho nezapájajte a neodpájajte mokrymi rukami.

**Rušenie zdravotných prístrojov.** Počítač obsahuje súčasti a vysielače, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia, vrátane magnetov, ktoré môžu spôsobiť rušenie kardiostimulátorov, defibrilátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi zdravotníckym prístrojom a počítačom. Informácie o svojom zdravotnom prístroji získate u svojho lekára alebo výrobcu zdravotného prístroja.

**Opakované pohyby.** Pri vykonávaní opakovaných činností počas práce s počítačom, ako je napríklad písanie alebo hranie hier, môžete občas pociťovať mierne bolesti dlaní, ramien, zápästí, krku alebo iných častí tela. Ak sa u vás vyskytnú takéto bolesti, prestaňte používať počítač a poraďte sa s lekárom.

**Riziko zadusenía.** Niektoré časti príslušenstva môžu predstavovať riziko zadusenía pre malé deti. Uchovávajte takéto príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

**Rizikové aktivity.** Počítač nebol navrhnutý na používanie na miestach, kde by jeho zlyhanie mohlo viesť k smrti, zraneniu osôb alebo závažnému poškodeniu životného prostredia.

**Výbušné prostredie a podobné podmienky.** Používanie počítača na ľubovoľných miestach s potenciálne výbušným prostredím, predovšetkým v oblastiach, kde vzduch obsahuje vysoké koncentrácie horľavých chemikálií, výparov alebo častíc (napríklad obilie, prach alebo železný prach), môže byť nebezpečné. Vystavenie počítača prostrediu s vysokými koncentraciami priemyselných chemikálií vrátane výparov skvapalnených plynov, ako je hélium, môže poškodiť alebo narušiť funkčnosť počítača.

# **TECHNICKÁ PODPORA A SERVISNÉ CENTRUM**

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

## **Umax Czech a.s.**

Kolbenova 962/27e

198 00 Praha 9

Česká republika

## **VÝROBCA**

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9,  
Czech Republic

## **BUĎTE V KONTAKTE**



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/umax.cz)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/umax.cz)



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite oddelené zberné zariadenia. Informácie o dostupných systémoch zberu získate od miestneho úradu. Ak sú elektrické spotrebiče likvidované na skládkach, môžu nebezpečné látky uniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie. Ďalšie informácie o zbere, opakovanom použití a recyklačných programoch vám poskytne miestny alebo regionálny úrad pre nakladanie s odpadmi.




Dovozce týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice R&TTE a smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode s normami EÚ je dostupná na stránke [www.umax.cz](http://www.umax.cz)





# UMAX




## visionbook™ 10Wr Tab


INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

# **POWIADOMIENIE Z KOMPUTEREM**




- 1.** przycisk zasilania
- 2.** przycisk zwiększania głośności
- 3.** przycisk zmniejszania głośności
- 4.** wskaźnik ładowania
- 5.** przednia kamera
- 6.** ekran dotykowy
- 7.** przycisk Windows
- 8.** podłączenie klawiatury



- 9.** tylna kamera
- 10.** mikrofon
- 11.** 3.5mm audio jack (słuchawki + mikrofon)
- 12.** USB Type-C (transfer danych)
- 13.** mini-HDMI wyjście wideo
- 14.** USB 3.0
- 15.** port ładowania
- 16.** gniazdo karty microSD
- 17.** głośniki
- 18.** podłączenie klawiatury
- 19.** wskaźnik wyłączenia touchpadu
- 20.** wskaźnik num lock
- 21.** wskaźnik caps lock
- 22.** touchpad

# URUCHOM KOMPUTER

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez kilka sekund, aby włączyć komputer. Naładuj go przed pierwszym włączeniem.



## ŁADOWANIE

Aby naładować komputer, podłącz dołączoną ładowarkę do **portu ładowania**. Do ładowania komputera nie używaj innej ładowarki niż dołączona.

Stan naładowania jest wyświetlany na **wskaźniku ładowania**.

Świeci - ładowanie

Wyłączona - ładowanie zakończone lub adapter nie jest podłączony

## INNE WSKAŹNIKI

**Wskaźnik wyłączenia touchpada**

Włączony - touchpad jest wyłączony

Wyłączony - touchpad jest włączony

**Wskaźnik Caps Lock**

Włączony - tryb Caps Lock jest włączony

Wyłączony - tryb Caps Lock jest wyłączony

**Wskaźnik Num Lock**


Włączony - tryb Num Lock jest włączony

Wyłączony - tryb Num Lock jest wyłączony



# **WSKAZÓWKI W SYSTEMIE WINDOWS® 10**

Znajdź zaskakujące czynności, które możesz wykonywać w systemie **Windows** za pomocą aplikacji **Wskazówki** – jest ona zawarta w systemie Windows 10. Aby znaleźć aplikację, wybierz opcję **Start** > **Wskazówki** na urządzeniu. Następnie w polu wyszukiwania wpisz **Windows** lub wybierz opcję **Przejrzyj wszystkie wskazówki**, aby wyświetlić porady dotyczące innych elementów.



# **SKRÓTY KŁAWISZOWE WINDOWS 10**



Uaktywnianie menu **Start**



Wyświetlanie pozycji **Centrum akcji**



Uruchamianie pulpitu



Uruchamianie narzędzia **Eksplorator plików**



Wyświetlanie pozycji **Ustawienia**









Wyświetlanie panelu **Połącz**














Uaktywnienie ekranu blokada

	+		Minimalizuje aktywne okno
	+		Uaktywnienie funkcji <b>Wyszukaj</b>
	+		Wyświetlanie panelu <b>Projekt</b>
	+		Otwieranie okna <b>Uruchom</b>
	+		Otwieranie <b>Centrum ułatwień dostępu</b>
	+		Otwieranie menu kontekstowego przycisku Start
	+		Uruchamianie ikony lupy i powiększanie ekranu
	+		Zmniejszenie ekranu

## **SKRÓTY KLAWIATUROWE Z KLAWISZEM FN**


	+		Aktywuj i dezaktywuj touchpad
	+		Przełącza notebook w tryb uśpienia
	+		Włącz lub wyłącz głośnik

fn	+	f4 	Zmniejsz głośność
fn	+	f5 	Zwiększ głośność
fn	+	f6 	Zmniejsz jasność wyświetlacza
fn	+	f7 	Zwiększ jasność wyświetlacza
fn	+	f8 	Włącza i wyłącza tryb samolotowy
fn	+	f9 	Przejdź do poprzedniego utworu
fn	+	f10 	Graj lub pauzuj
fn	+	f11 	Przejdź do następnego utworu
fn	+	f12 	Przełącz tryb wyświetlania
fn	+	num lk scr lk	<b>Scr Lk</b>
fn	+	insert pause	<b>Pause</b>
fn	+	home 	<b>Home</b>




## **GESTY TOUCHPADA W SYSTEMIE WINDOWS 10**


### **Przesunięcie w poziomie**



### **Przesunięcie w pionie**




### **Przesunięcie po przekątnej**



### **Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie**

**Stuknij** aplikację w celu jej zaznaczenia.


**Stuknij dwukrotnie** aplikację w celu jej uruchomienia.



### **Przeciągnięcie i spuszczenie**

Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez podnoszenia go z touchpada.

Aby upuścić element w nowym miejscu, unieś palec z touchpada.



### **Lewy przycisk myszy**


**Kliknij**, aby wybrać aplikację.

**Kliknij dwukrotnie**, aby uruchomić aplikację.




## **Prawy przycisk myszy**

Kliknij, aby otworzyć menu prawym przyciskiem myszy.




## **Stuknij dwoma palcami**

Stuknij dwoma palcami, aby zasymulować stawkę za kliknięcie prawym przyciskiem.




## **Przeciągnięcie dwoma palcami (w górę/w dół)**

Przeciągnij dwoma palcami, aby przewinąć w górę lub w dół.




## **Przeciągnięcie dwoma palcami (w lewo/w prawo)**

Przeciągnij dwoma palcami, aby przewinąć lewa i prawa.




## **Redukcja**

Przeciągnij dwa palce, aby pomniejszyć.



## **Powiększenie**

Rozsuń dwa palce, aby powiększyć.



## **Przeciąganie dwoma palcami**

Wybierz element i naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk kliknięcia.

Przeciągnij drugi palec, aby przeciągnąć element i unieś go, aby zwolnić.



## **Dotknij trzema palcami**

Stuknij trzema palcami, aby uruchomić funkcji **Wyszukaj**



## **Przesuń trzema palcami w lewo/w prawo**

Przesuń trzema palcami w lewo lub w prawo, aby przełączać się między otwartymi aplikacjami.



## **Przesuń trzema palcami w górę**

Przesuń trzema palcami w górę, aby wyświetlić widok zadań.



## **Przesuń trzema palcami w dół**

Przeciagnij trzy palce w dół aby wyświetlić pulpit.




## **Stuknięcie czterema palcami**

Stuknij czterema palcami, aby uruchomić Centrum akcji.



## **KARTA MICRO SD**

Możesz rozszerzyć przestrzeń przechowywania plików, wkładając **kartę MicroSD**. Włóż kartę w kierunku pokazanym na ilustracji.



# **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

**Temperatura pracy:** 10 do 35 °C, **temperatura przechowywania:** -25 do 45 °C, **wilgotność:** 0% do 90% (nieskondensowana).

**Wbudowana bateria.** Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani wyjmować baterii. Może to spowodować jego uszkodzenie, aw konsekwencji przegrzanie i obrażenia. Wbudowany akumulator litowo-jonowy może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowanego dostawcę usług i musi być poddany recyklingowi i unieszkodliwiany oddzielnie od odpadów domowych.

**Obsługa.** Zachowaj ostrożność podczas używania komputera. Urządzenie wykonane jest z metalu, szkła i plastiku, a w środku zawiera wrażliwe elementy elektroniczne. Umieść komputer na stabilnym podłożu, pozwalającym na swobodny dostęp powietrza od dołu i po bokach komputera. Upuszczenie komputera, przypalenie go, przebicie, zgniecenie lub narażenie na kontakt z cieczami, olejami lub emulsjami może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie używaj uszkodzonego komputera, ponieważ może to spowodować obrażenia.

**Narażenie na kontakt z cieczą.** Trzymaj komputer z dala od źródeł wilgoci, takich jak napoje, oleje, emulsje, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe i inne. Chronić komputer przed wilgocią, deszczem, śniegiem oraz mgłą.

**Ładowanie.** Do ładowania komputera używaj tylko dołączonego zasilacza i kabła ładowania. Inne zasilacze mogą nie spełniać odpowiednich norm bezpieczeństwa, a ładowanie przy ich użyciu może zagrażać życiu lub zdrowiu. Korzystanie z uszkodzonych zasilaczy, uszkodzonych kabli lub ładowanie urządzenia w obecności wilgoci może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie komputera i innego mienia. Nie używaj zasilacza w miejscach narażonych na działanie wody, na przykład blisko umywalki i zlewów, wanien i natrysków, a także nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza, gdy masz mokre ręce.

**Zakłócenia urządzeń medycznych.** Komputer zawiera elementy i nadajniki radiowe emitujące pola elektromagnetyczne, które mogą zakłócać pracę rozruszników serca, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Zachowaj bezpieczną odległość między swoim urządzeniem medycznym a komputerem. Aby uzyskać informacje dotyczące Twojego urządzenia medycznego, skonsultuj się ze swoim lekarzem oraz z producentem urządzenia.

**Powtarzanie czynności.** Gdy podczas korzystania powtarzasz te same czynności (takie jak pisanie lub granie w gry), możesz doświadczać dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi lub innych częściach ciała. Jeśli doświadczasz dyskomfortu, przerwij korzystanie z komputera i skonsultuj się z lekarzem.

**Ryzyko zadławienia.** Niektóre akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Chronić te akcesoria przed małymi dziećmi.

**Czynności dużego ryzyka.** Komputer nie jest przeznaczony do użytku w sytuacjach, w których awaria komputera mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

**Warunki zagrożenia wybuchem lub inne zjawiska atmosferyczne.** Używanie komputera w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak obszary, na których powietrze zawiera wysokie stężenie palnych substancji chemicznych, oparów lub cząstek (takich jak pyły, kurz lub opiłki metali) może być niebezpieczne. Narażenie komputera na działanie środowiska o wysokim stężeniu chemicznych substancji przemysłowych, w tym w pobliżu parowania gazów skroplonych takich jak hel, może spowodować uszkodzenie lub obniżenie funkcjonalności.

# **WSPARCIE TECHNICZNE I CENTRUM SERWISOWE**

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

## **Umax Czech a.s.**

Kolbenova 962/27e

198 00 Praha 9

Česká republika

## **PRODUCENT**

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9,  
Czech Republic

## **POZOSTAŇ W KONTAKCIE**



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/UMAX_Czech_Republic)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/UMAX_Czech)



Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze zużytym produktem i/lub baterią, których nie należy wyrzucać razem z domowymi odpadami. Zużyty produkt powinien być przekazany do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Specjalna zbiórka i utylizacja tego produktu oraz/lub jego baterii pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia, że produkt jest utylizowany w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko.




Importer niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami odpowiednio Dyrektywy R&TTE oraz Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/EU. Kopia Deklaracji zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej jest dostępna pod adresem [www.umax.cz](http://www.umax.cz).








# UMAX




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MAGYAR

# ISMERKEDJEN MEG A SZÁMÍTÓGÉPÉVEL




1. bekapcsoló gomb
2. hangerő növelő gomb
3. hangerő csökkentő gomb
4. töltésjelző
5. első kamera
6. érintőkijelző
7. Windows gomb
8. billentyűzet kapcsolat



- 9.** hátsó kamera
- 10.** mikrofon
- 11.** 3.5mm audio jack (fejhallgató + mikrofon)
- 12.** USB Type-C (adatátvitel)
- 13.** mini-HDMI videó kimenet
- 14.** USB 3.0
- 15.** port az adapter töltéséhez
- 16.** microSD kártyahely
- 17.** hangszórók
- 18.** billentyűzet kapcsolat
- 19.** az érintőpad kikapcsolásának jelzője
- 20.** jelzőfény num lock
- 21.** jelzőfény caps lock
- 22.** érintőpad

# **KAPCSOLJA BE A SZÁMÍTÓGÉPET**

A számítógép bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsológombot** néhány másodpercig. Az első bekapcsolás előtt töltsse fel.



## **LESZÁLLÁS**

A számítógép feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt töltőt a **töltőporthoz**. A számítógép töltéséhez csak a mellékelt töltőt használja.

A töltés állapotát a **töltésjelző mutatja**.

Be - töltés

Ki - A töltés teljes, vagy az adapter nincs csatlakoztatva

## **EGYÉB MUTATÓK**

**Az érintőpad kikapcsolásának jelzője**

Be - Az érintőpad ki van kapcsolva

Ki - Az érintőpad be van kapcsolva

**Caps Lock jelző**

Be - a Caps Lock mód be van kapcsolva

Ki - A Caps Lock mód ki van kapcsolva


**Num Lock jelző**

Be - A Num Lock mód be van kapcsolva

Ki - A Num Lock mód ki van kapcsolva

# ELSŐ LÉPÉSEK A TIPPEK ALKALMAZÁSSAL A WINDOWS 10-BEN

Meglepő dolgokat tehet a Windowsban – fedezze fel őket a **Windows 10** részét képező **Tippek** alkalmazásban. Az alkalmazás megtalálásához válassza a készüléken a **Start > Tippek** lehetőséget. Ezután írja be a keresőmezőbe a **Windows** kifejezést, vagy válassza a **Tallózás az összes tipp között** lehetőséget, ha más dolgokra vonatkozó tippeket is szeretne megtekinteni.









## WINDOWS 10 BILLENTYŰPARANCSONK









		Elindítja a <b>Start</b> menüt	
	+		Elindítja az <b>Műveletközpont</b> alkalmazást
	+		Megjeleníti az asztalt.
	+		Elindítja az <b>Intézőt</b>
	+		Elindítja a <b>Beállítások</b> menüt
	+		Elindítja a <b>Csatlakozás</b> táblát
	+		Aktiválja a Zárolt képernyőt

-  +  Kis méretűre csökkenti az éppen aktív ablakot
-  +  Elindítja a **Keresés** funkciót
-  +  Megnyitja a **Projekt** ablaktáblát
-  +  Megnyitja a **Futtatás** ablakot
-  +  Megnyitja a **Kezeléstechnikai központot**
-  +  Megnyitja a Start gomb helyi menüjét
-  +  Elindítja a nagyító ikont és kinagyítja a képernyő kívánt részét
-  +  Kicsinyíti a képernyőt

## **BILLENTYŰPARANCSONK AZ FN BILLENTYŰVEL**

-  +  Be- vagy kikapcsolja az érintőpadot
-  +  A notebook alvó üzemmódba kapcsol
-  +  Be- vagy kikapcsolja a hangszórót




fn	+	f4 	Csökkenti a hangszóró hangerejét
fn	+	f5 	Növeli a hangszóró hangerejét
fn	+	f6 	Csökkenti a kijelző fényerejét
fn	+	f7 	Növeli a kijelző fényerejét
fn	+	f8 	Be- vagy kikapcsolja a repülőgép üzemmódját
fn	+	f9 	Ugrás az előző számra
fn	+	f10 	Lejátszás vagy szünet
fn	+	f11 	Ugrás a következő műsorszámra
fn	+	f12 	Váltás a megjelenítési módra
fn	+	num lk scr lk	<b>Scr Lk</b>
fn	+	insert pause	<b>Pause</b>
fn	+	home 	<b>Home</b>




## **AZ ÉRINTŐPAD SEGÍTSÉGÉVEL**


### **Vízszintes eltolás**



### **Függőleges eltolás**




### **Átlós eltolás**



### **Kattintson/dupla koppintásra**

Kattintson egy alkalmazásra annak kiválasztásához.


Kattintson duplán az alkalmazásra annak elindításához.



### **Húzza és vidd**

Kattintson duplán egy elemre, majd csúsztassa ugyanazt az ujját emelő nélkül.

Ha az elemet új helyre kívánja helyezni, emelje fel az ujját.



### **Bal kattintás**


Kattintson egy alkalmazás kiválasztására.

Kattintson duplán az alkalmazás elindításához.




## **Jobb klikk**

Kattintson a jobb gombbal rendelkező menü megnyitásához.




## **Koppintson két ujjal**

Koppintson két ujjal a jobb kattintás szimulálására.




## **Két ujjú ellop (fel/le)**

Csúsztassa két ujját a felfelé vagy lefelé görgetéshez.




## **Két ujjú ellop (bal/jobb)**

Csúsztassa két ujját balra vagy jobbra görgetéshez.




## **Kicsinyítés**

Csatlakoztasson két ujját a kicsinyítéshez.



## **Megközelítés**

Húzza két ujját a nagyításhoz.



## **Húzza és engedje el két ujjal**

Válasszon egy elemet, és tartsa lenyomva a bal gombot.

Húzza el egy másik ujját az ujj húzásával és leejtésével, hogy új helyre tegye.



## **Koppintson három ujjal**

Három ujjal koppintson a Cortana megjelenítésére.



### **Három ujjal húzza balra/jobbra**

Három ujjal húzza balra vagy jobbra a nyílt alkalmazások közötti váltáshoz.




### **Három ujjal húzza fel**

Húzza felfelé három ujját a Feladat nézet elindításához.



### **Három ujjal húzza le**

Húzza lefelé három ujjal az asztal megtekintéséhez.




### **Négy ujjú csap**

Koppintson négy ujjal a Action Center megjelenítéséhez.



## **MICRO SD KÁRTYA**

MicroSD kártya behelyezésével bővítheti a fájlok tárhelyét. Helyezze be a kártyát az ábrán látható irányba és irányba.



# **FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

**Üzemi hőmérséklet:** 10 – 35 °C, **tárolási hőmérséklet:** -25 – 45 °C,

**relatív páratartalom:** 0% – 90% (kicsapódásmentes).

**Beépített akkumulátor.** Ne próbálja meg saját maga cserélni vagy eltávolítani az akkumulátort. Ez károsíthatja azt, túlmelegedést és sérüléseket okozva. A beépített lítium-ion akkumulátort csak egy felhatalmazott szolgáltató cserélheti, újrahasznosítva és a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.

**A készülék kezelése.** Bánjon körültekintően a *UMAX Visionbook* géppel. A készülék fémből, üvegből és műanyagból készült, és a belsejében érzékeny elektronikus összetevők vannak. A *UMAX Visionbook* gépet stabil felületen helyezze el, amely megfelelő szellőzést tesz lehetővé a számítógép alatt és körül. A *UMAX Visionbook* megsérülhet, ha leesik, megég, átlukad vagy összetörik, vagy ha folyadékokkal, olajokkal, vagy krémekkel érintkezik. Ne használja a *UMAX Visionbook* gépet, ha sérült, mivel személyi sérülés következhet be.

**Folyadékok hatása.** Tartsa távol a *UMAX Visionbook* gépet a folyadékforrásoktól, például italoktól, olajoktól, krémektől, mosdóktól, fürdőkádoaktól, zuhanyfülkéktől stb. Védje a *UMAX Visionbook* gépet a nedvességtől, párától és nedves időtől, például esőtől, hótól és ködtől.

**Töltés.** A *UMAX Visionbook* gépet kizárólag a csomag tartozékaként kapott töltőkábellel. Elképzelhető, hogy más adapterek nem felelnek meg az érvényben lévő biztonsági szabványok előírásainak, és ilyen adapterekkel való töltés esetén fennállhat a halál vagy személyi sérülés kockázata. A sérült kábelek vagy töltők használata, illetve a nedves környezetben történő akkumulátortöltés tüzet, áramütést, személyi sérülést, továbbá a *UMAX Visionbook* vagy más tárgy károsodását okozhatja. Ne használjon tápegységet nedves környezetben, például a mosdókagyló, fürdőkád vagy zuhanykabin közelében, és ne csatlakoztassa vagy válassza le a tápegységet nedves kézzel.

**Interferencia gyógyászati eszközökkel.** A *UMAX Visionbook* elektromágneses mezőket kibocsátó alkatrészeket és rádióegységeket (többek között mágneseket) tartalmaz, amelyek a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban és más orvosi eszközökben interferenciát okozhatnak. Az orvosi eszközt és a *UMAX Visionbook* gépet tartsa egymástól biztonságos távolságra. Az orvosi eszközzel kapcsolatban kérje ki orvosa vagy az eszköz gyártója véleményét.

**Ismétlődő mozdulatok.** Ha ismétlődő mozgást végez a *UMAX Visionbook* gépen (pl. gépelés vagy játszás közben), esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfeijében, a karjában, a csuklójában, a vállában, a nyakában vagy más testrészeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja tovább a *UMAX Visionbook* gépet, és forduljon orvoshoz.

**Fulladásveszély.** A *UMAX Visionbook* bizonyos tartozékai a kisgyermekek számára fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyermekektől távol.

**Kiemelt felelősségű tevékenységek.** A *UMAX Visionbook* nem használható olyan célra, ahol a számítógép meghibásodása halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos környezeti károkhöz vezethet.

**Robbanásveszélyes és más környezetek.** A *UMAX Visionbook* használata robbanásveszélyes környezetben kockázatos lehet, különösen olyan helyen, ahol a levegő nagy mennyiségű gyúlékony vegyi anyagot, gőzt vagy részecskét (pl. szemcsét, port vagy fémport) tartalmaz. Ha a *UMAX Visionbook* olyan környezetbe kerül, ahol nagy koncentrációban vannak jelen ipari vegyszerek, többek között párolgó állapotban lévő cseppfolyós gázok (pl. hélium), az károsíthatja a *UMAX Visionbook* gépet, vagy akadályozhatja annak működését.

# **TECHNIKAI TÁMOGATÁS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**

+420 800 118 629

servis@umax.cz

**Umax Czech a.s.**

Kolbenova 962/27e

198 00 Praha 9

Česká republika

## **GYÁRTÓ**

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9,  
Czech Republic

## **MARADJON KAPCSOLATBAN**



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/UMAXCzechRepublic)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/UMAXCzech)



A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Amikor a termék eléri az élettartama végét, vigye el a helyi önkormányzat által kijelölt gyűjtőhelyre. A termék és/vagy az akkumulátor elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen.



Az importőr kijelenti, hogy ez a vezeték nélküli eszköz megfelel az R&TTE irányelv és a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat másolata a következő címen tekinthető meg: [www.umax.cz](http://www.umax.cz)



**UMAX**