

INSTRUKCE:

Kombinace tlačítek:

Kombinace tlačítek	Instrukce
Podržte tlačítko snímku + LT/RT tlačítka po dobu 2s	Zapnutí/vypnutí rychlospouště. *Nastavení bude uloženo i po restartu.
Tlačítko snímku + Button	Podržte tlačítko snímku, aniž byste jej uvolnili, poté stiskněte tlačítko, které vyžaduje nastavení Turbo. *Konfigurovatelná tlačítka: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. *Vymazání funkce Turbo: Podržte tlačítko snímku, aniž byste jej uvolnili, a poté stiskněte tlačítko, které mělo nastavení Turbo. *Nastavení bude uloženo i po restartu.
Podržte tlačítko snímku + tlačítko Domů po dobu 2s	Smazání všech Turbo funkcí.
Podržte tlačítko snímku + tlačítko A po dobu 2s	Výměna A-B, X-Y. *Nastavení bude uloženo i po restartu.
Tlačítko Domů + Nahoru/Dolů D-padu	Snížení/zvýšení hlasitosti. *Režim DS5 nepodporuje úpravy hlasitosti.
Podržte tlačítka G + S po dobu 2s	Přepínání režimů. *Bílá pro režim DS5. *Modrá pro režim HID. *Zelenomodrá (cyan) pro režim G-Touch. *Pro přepnutí do režimu G-Touch použijte aplikaci GameSir. *Nastavení se uloží i po restartu.

Kalibrace páček a spínačů

1. Připojte telefon k ovladači. Podržte tlačítka G + S + Home po dobu 3 s, dokud indikátor stavu připojení a indikátor nabíjení nezačnou rychle blikat, což signalizuje vstup do kalibračního režimu.

2. V kalibračním režimu dokončete kalibraci podle následujících kroků:

- Tříkrát otočte páčkami v jejich maximálních úhlech a nechte je přirozeně vrátit do výchozí polohy.
- Stiskněte 3krát spouště do jejich maximálního zdvihu a nechte je přirozeně vrátit do výchozí polohy.

3. Stisknutím tlačítka A ukončete režim kalibrace.

*Kalibrace by měla probíhat v konstantní rychlosti a jemně, aby nedocházelo k chybám ve shromážděných údajích.

*Pokud lze páčky a spínače normálně používat, kalibraci neprovádějte.