

# Instalační příručka

pro NAS servery AS-604RX, 609RX

# 1. Obsah balení

Pro modely: AS-604RD, AS-604RS, AS-609RD, AS-609RS

\_\_\_\_\_

Obsah balení	AS-604RD/RS		AS-609RD/RS	
NAS model				
Napájecí kabel	AS-604RD AS-604RS		AS-609RD	AS-609RS
	2	1	2	1
RJ45 síťový kabel	2		2	
Šroubky pro 3.5" HDD	-			
And	16		36	
Šroubky pro 2.5" HDD				
8 8 9 T 6 0 6	16		36	
Instalační CD	1		1	
Rychlý průvodce 変好!! Potectyour dejial asset with ASUSTOR BSUSTOR	- 1		1	

# 2. Instalace hardwaru

Všechna data uložená na discích budou smazána a nelze je obnovit. Před inicializací systému proto doporučujeme důležitá data nejprve zálohovat.

### 2.1.Instalace pevných disků

• Stiskněte tlačítko na spodní části šuplíku.



• Vytáhněte šuplík z NAS serveru.



- Připevněte k šuplíku pevný disk.
  - Instalace 3.5" pevného disku: Vložte pevný disk a zajistěte jej čtveřicí šroubků.





 Instalace 2.5" pevného disku a SSD: Vložte pevný disk doleva dozadu a zajistěte jej čtveřicí šroubků.



Zasuňte šuplík s instalovaným pevným diskem do své pozice s uvolněnou západkou.
Po zasunutí zajistěte západkou, měli byste slyšet cvaknutí.





### 2.2. Napájení, připojení a první zapnutí

• Připojte NAS do elektrické sítě a druhým koncem do vstupu (ů) zdroje NAS server.



 Připojte NAS server pomocí RJ-45 kabelu (ů) do místní sítě, třeba do switche nebo routeru.



 Poté podržte po dobu 1 – 2 sekund tlačítko Power. Za chvíli se rozsvítí modrá LED dioda, což bude značit zapnutí NAS server. Dále se aktivuje zelená LED dioda indikující běh systému.



• NAS je připraven k provozu jakmile zelená LED dioda přestane blikat a začne trvale svítit. Ve stejnou chvíli uslyšíte systémové pípnutí. Instalace pevných disků a hardwarová konfigurace je tím dokončena.

## 3. Instalace softwaru

There are 2 different installation methods that you can choose from:

#### 3.1.Instalace z CD

#### 3.1.1. Windows uživatelé

• Vložte do mechaniky instalační CD. Průvodce by se měl automaticky spustit.

		۲
	Start	
	Quick Installation Guide	
	🕵 User Guide	
	Utility Tools	
	Control Center	
	Backup Plan	
asuscur	Download Assistant	
	e Brow	se CD

- Na Váš počítač bude instalován program ASUSTOR Control Center. Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.
- Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat .

^	Initialize NAS server			×	
AS-604T-2A	96	The following server(s)	have not been configure	d yet. If you would like list below and click OK	
WalkerLee		to conligure it now, pre	sase select one norm the	list below and click OK.	
NAS AS-604T-01	DE C	Name	IPv4 address	Model	2310 CPU @
		AS-604R-0145	172.16.1.250	AS-604R	
Luke-Dev3					
AS-602T-00	E7				
AS-602T-00	28	•	m		
		🔲 Do not inform me a	bout this again		
AS-604T-00	31		C	0k Cancel	

#### 3.1.2. Mac uživatelé

• Vložte do mechaniky instalační CD a klikněte na Quick Install / Rychlá instalace.



- Na Váš počítač bude instalován program ASUSTOR Control Center. Instalace proběhne automaticky. Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru.
- Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat .

### 3.2. Webová instalace

- Pokud znáte IP adresu serveru, zadejte tuto IP adresu serveru do adresní řádky webového prohlížeče (např.: http://192.168.1.168:8000).
- Postupujte průvodcem podle instrukcí .



# 4. Přlohy

### 4.1.LED Indikátory





- 1. LED indikace napájení
- 2. LED indikace systému
- 3. LED indikace sítě
- 4. LED indikace USB portů
- 5. LED indikace jednotlivých pevných disků

LED Indikace	Barva	Popis	Stav	
Napájení	Modrá	Svítí	Zapnuto	
		Bliká	Z režimu spánku (S3)	
	Oranžová	Svítí	Režim spánku (S3)	
		Blikne každých 10 sekund	LED Noční mód	
Inspekce	Modrá	Svítí	Aktivována LED inspekce	
Stav systému	Zelená	Bliká	Zapíná se	
		Svítí	Systém naběhl	
Síť 品	Modrá	Svítí	Síťový port je připojen	
Pevný disk	Zelená	Svítí	Pevný disk připraven	
		Bliká	Pevný disk pracuje	
	červená	Svítí	Problém s pevným diskem	

### 4.2. Zadní panel



#### 1. HDMI port

- 2. RJ45 a USB 2.0 port
- 3. USB 3.0 port
- 4. eSATA port
- 5. Port konzole
- 6. Reset tlačítko
- 7. Servisní LED
- 8. Napájecí zdroj

# 4.3. Štítek



- 1. Název model
- 2. Údaje o napájení
- 3. Certifikace

# asustor

# 5. Lokální technická podpora

#### Infolinka: 800 118 629

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

#### Servisní středisko

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00