

Prosím pozorně si přečtete tento manuál a uchovejte jej pro případnou potřebu.

Zkontrolujte prosím obsah balení a ujistěte se, že nedošlo k jeho poškození během transportu.

#### **Bezpečnostní upozornění:**

**VAROVÁNÍ!** Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí udušení následkem polknutí malých částí. Varování: Nebezpečí skřípnutí. Ponechejte si prosím originální obal výrobku, neboť jsou na něm uvedeny důležité informace. Trafo není hračka.

Vyvarujte se zkratování obvodů výrobku.

**VAROVÁNÍ!** Tato hračka obsahuje magnety a magnetické součástky. Magnety by v lidském těle mohly způsobit velice vážná nebo dokonce smrtelná zranění. Pokud by došlo k jejich spolknutí nebo vdechnutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Důležitá poznámka pro rodiče:**

Trafa a energetické zdroje nejsou hračky. Děti by je měly používat pouze pod dohledem dospělých. Pravidelně trafo kontrolujte kvůli známám případného poškození. Nikdy nepoužívejte více než jedno trafo najednou. Nepoužívejte poškozená trafo. Neotevírejte obaly od trafo a ovladače rychlosti. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vypojte jej z elektrické sítě.

Pravidelně kontrolujte stav autodráhy, aut a dalších částí. Poškozené díly by měly být nahrazeny nebo opraveny. Autodráha není určena pro venkovní použití. Chraňte ji před kapalinami.

Kovové předměty mohou způsobit zkrat, nepokládejte je proto na autodráhu. Rychle jedoucí vozidla mohou vybočit z dráhy, neumísťujte ji proto do blízkosti křehkých předmětů.

Nedoporučujeme sestavovat dráhu na koberci.

Před čištěním a údržbou dráhy ji vypojte z elektrické sítě. K jejímu čištění používejte pouze vlhký hadřík, nepoužívejte rozpouštědla ani chemikálie. Pokud není autodráha v provozu, skladujte ji na suchém, bezprašném místě, nejlépe v originálním balení.

Pravidelně kontrolujte stav a čistotu kontaktních kartáčků auta, jejich zanesení prachem může ovlivnit jízdu auta.


Pokud je motor v provozu, neblokujte nebo nezadržujte auto, mohlo by dojít k přehřátí motoru a jeho poškození.

Příliš rychlá jízda může způsobit vybočení auta z dráhy. Pokud se to stane, není to způsobeno selháním výrobku, ale příliš vysokou rychlostí. Proto je velice důležité zpomalovat před zatáčkami a ve smyčkách (pokud jsou součástí stavebnice). Pokud je součástí autodráhy také smyčka, uvolněte turbo tlačítko na ovladači rychlosti před tím, než auto smyčku opustí. Předejdete tak přílišnému zrychlení auta (viz str. 2).

**Upozornění:** Používejte pouze kompletně smontovaná auta. Montáž by měl provádět dospělý. Neprovozujte autodráhu v úrovni obličeje nebo očí, riskujete zranění následkem vymrštění auta z dráhy. Během používání autodráhy může dojít k uvolnění a poškození některých drobných částí auta (např. spoilerů nebo zrcátek). Abyste tomu předešli, lze tyto součástky odejmout.

#### **Technické parametry:**

Výstupní napětí transformátoru stavebnice:



Elektrický režim:

1. Provozní režim = auto je ovládáno pomocí ovladače rychlosti
2. Po pěti minutách nečinnosti se napájecí díl dráhy přepne do pohotovostního režimu

a auto nebude možné ovládat. Odběr proudu < 0,5 watt/0,5 w  
Dráhu znovu aktivujete stisknutím startovacího/potvrzovacího tlačítka PLUS.

3. Off-state – zdroj napájení je odpojen od elektrické sítě

• Nesprávné použití trafo může způsobit úraz elektrickým proudem.

• Tato stavebnice může být připojena pouze k zařízením třídy ochrany II, označeným tímto symbolem:

• Tato hračka musí být použita pouze s trafem určeným pro hračky.

• Nepoužívejte s regulovatelným trafem.

• Pokud dojde k poškození vodičů nebo obalu trafo, je nutné trafo zlikvidovat a nahradit novým. Řiďte se prosím následujícími pokyny, týkajícími se řádné likvidace výrobku.



VĚK  
6+

Tento výrobek je označen třídicím symbolem, který značí, že je nutné jej roztřídit mezi domácí, elektrický a elektronický odpad. Znamená to, že je třeba nakládat s tímto výrobkem v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, týkající se zmírnění negativního dopadu na životní prostředí. Pro více informací prosím kontaktujte vaši místní svozovou společnost. Nevytříděný elektronický odpad je potenciálně nebezpečný pro zdraví a životní prostředí, neboť obsahuje zdraví škodlivé sloučeniny.