

UMAX



U-BAND
107HR

Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. U-Band 107HR je náramek zcela nové generace, který nabízí kromě měření denních aktivit také nepřetržité měření tepové frekvence 24 hodin denně. Tento náramek nejen motivuje k pohybu, ale v přehledné aplikaci ukazuje kromě aktivit a kvality spánku také grafy s průběhem tepové frekvence během dne. Uživatel si tak může kontrolovat rozsah tepové frekvence při denních aktivitách, cvičení a větší zátěži.

Kromě velkého 0,91" displeje ovládaného dotykem a jednoduchým nabíjením přímo v USB portu počítače oceníte mnoho dalších funkcí jako je upozornění na příchozí hovor, textovou zprávu nebo informace ze sociálních sítí jako je Facebook, Twitter, WhatsApp apod.

Měření tepové frekvence

U-Band 101HR nepřetržitě 24 hodin denně měří tepovou frekvenci díky fotoelektrickému senzoru v kombinaci s propracovaným a přesným algoritmem a poskytuje tak přesné údaje o kontinuální tepové frekvenci, abyste měli informace o rozsahu tepové frekvence během dne a během cvičení.

Měření pohybových aktivit během dne

Ať jste kdekoli, vestavěný senzor zaznamenává kroky, vzdálenost, čas aktivit a spálené kalorie. Pokud si nastavíte funkci upozornění na dlouhé sezení, náramek vás na to včas upozorní svými vibracemi.

Automatické měření kvality spánku a buzení

U-Band 101 HR automaticky rozpozná váš stav spánku, včetně stupně spánku a doby, po kterou jste byli vzhůru. Po synchronizaci dat s mobilní aplikací může uživatel zkontrolovat on-line graf ukazující trend spánku, a nastavit tichý alarm, který vás tiše probudí do nového dne.

Upozornění na příchozí hovor

Při příchozím hovoru začne 107HR tiše vibrovat a zobrazí jméno volajícího nebo číslo volajícího, pokud je telefon v dosahu náramku (do 6 metrů). Nezmeškáte tak žádný důležitý hovor.

Vzdálené fotografování

Uživatel může ovládat chytrý telefon pro pořízená fotky stisknutím tlačítka na náramku nebo otočením zápěstí.

Upozornění na ztrátu telefonu

Když překročíte určitou vzdálenost mezi telefonem a náramkem, začne náramek vibrovat.

Funkce najdi telefon

Náramek nabízí funkci nalezení telefonu. Stačí přepnout do příslušného režimu a stisknout tlačítko na boku náramku. Telefon začne zvonit nebo vibrovat, takže jej snadno naleznete.

Jednorázová aktivita

Náramek také nabízí měření časově omezené konkrétní aktivity jako je cvičení, běh apod. Po zapnutí této funkce začne odpočítávat čas a po ukončení ukáže data z průběhu této aktivity jako kroky, kalorie, vzdálenost a tepovou frekvenci.

Jednoduchá a přehledná aplikace

Aplikace pro synchronizaci dat s náramkem je velmi přehledná a snadno se ovládá. Nabízí veškeré přehledy aktivit během dnů, týdnů i měsíců včetně grafů průběhu tepové frekvence. Uživatel si může nastavit denní cíl počtu kroků a spánku, nastavit dobu nečinnosti, po které jej náramek upozorní vibrací. Užitečné je i nastavení alarmů na určitou hodinu. Nechybí funkce automatického updatu firmwaru náramku. Aplikace je kompatibilní s Google-Fit (HealthKit) pro sdílení údajů o aktivitách.

Sdílení snímků na sociálních sítích

Libovolný snímek z aplikace lze jednoduše pouhým kliknutím sdílet v mnoha sociálních sítích nebo poslat mailem na libovolnou adresu.

Aktualizace firmwaru

Pokud je dispozici novější verze firmwaru, objeví se hláška v aplikaci/zařízení. Před potvrzením musí být náramek dobíjen na min. 40% a celou dobu v dosahu telefonu, jinak hrozí nedokončený update a ztráta funkčnosti náramku.

Aplikace


Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Veryfit for heart rate do Vašeho mobilního telefonu.




Odkaz pro aplikaci pro iOS a Android

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme náramek dobít. Vyndejte modul s náramku a připojte do USB portu nabíječky nebo počítače. Doba pro dobytí baterie je cca 60 minut.


**Spárování s aplikací**

Spusťte aplikaci ve Vašem mobilním telefonu, zapněte bluetooth a postupujte podle obrázků níže. Po spárování zařízení se zařízení synchronizují a jsou připraveny.



Aplikace automaticky nalezne náramek. Označte a potvrďte.

Zadejte pohlaví a projděte postupně další kroky.



User Profile





Zadejte rok narození a jděte na další krok.

Daily Target



Zadejte Váš denní cíl kroků a doby spánku



V menu Device nastavte další funkce náramku, které chcete použít.

Ovládání


Náramek můžete ovládat třemi způsoby:

1. Tlačítkem (1) na straně náramku přecházíte mezi obrazovkami s údaji. Pokud stlačíte po dobu 2 sekund, dostanete se do módu sportu. 2 x rychlé stlačení v režimu sportu spustí jednorázovou sportovní měřenou aktivitu. Podržením 2 sekundy se tento režim vypne.

2. Dotykem (2) na spodní část náramku (viz obr.) Podržením po dobu 2 sekund se zobrazí úvodní časová obrazovka, pak již krátkým stiskem procházíte údaje. Displej po určité době automaticky vypne.

3. Gestem

Pokud máte v aplikaci nastaveno "Wrist Sense", otočením zápěstí o 90 stupňů se displej automaticky zapne. Pak můžete použít tlačítko nebo dotyk na procházení jednotlivých údajů.



Běžný režim



Úvodní displej s časem, datem, stavem baterie a připojením



Měření aktuální tepové frekvence (údaj dostupný během 10-20 sekund)



Počet kroků během dne



Vzdálenost ušlá během dne



Spálené kalorie během dne



Ukazuje nejbližší nastavený alarm



Funkce najdi telefon (stiskněte krátce tlačítko na boku)

Jednorázová aktivita (režim sportu)

Do režimu měření aktivity vstoupíte stlačením tlačítka na straně náramku po dobu 2 sekund. Můžete procházet záznamy poslední aktivity dotykem nebo stiskem tlačítka. Pokud chcete začít měřit novou aktivitu, stiskněte 2 x krátce tlačítko na boku náramku a ten začne počítat čas a měřit aktivitu. Tento režim ukončíte stlačením tlačítka po dobu 2 sekund.



Aktuální tepová frekvence v režimu sportu



Počet kroků v režimu sportu



Vzdálenost v režimu sportu



Spálené kalorie v režimu sportu



Ukazatel hodin v režimu sportu

Další informace a návody sledujte na webu www.umax.cz

Technická podpora

Infolinka : 800 118 629
 Email: support@umax.cz
 Provozní doba :
 po-čt 9:00 – 17:00
 pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s.
 Hloubětínská 11
 198 00 Praha 9
 +420 284 000 111
 Provozní doba:
 po-pá 9:00 – 17:00