


# UMAX


## City Racer 35 Electric Scooter

/ PL /



*hulajnoga elektryczna*

# UMAX Electric Scooter *City Racer 35*






## OSTRZEŻENIE!


Nieprzestrzeganie instrukcji i zalecanych środków ostrożności może spowodować uszkodzenie hulajnogi, poszkodowanie mienia, obrażenia ciała a nawet śmierć.

# montaż hulajnogi

Prawą ręką naciśnij tylny zderzak, aby uwolnić tycz z haczyku.




Podnieś główną tycz i naciśnij dźwignie blokady.





## przykręcanie uchwytów

Zapoznaj się z ilustracją, aby zobaczyć, który uchwyt znajduje się po prawej i lewej stronie. Mocno przykręć uchwyty.




## składanie hulajnogi

Palcem wskazującym unieś blokadę zamka i użyj kciuka, aby otworzyć dźwignię na tyczy.



Opuść główną tycz i włóż haczyk w otwór w tylnym zderzaku.



# jazda na hulajnodze



## **OSTRZEŻENIE!**




Aby uniknąć obrażeń zawsze noś kask i ochraniacze.

Hulajnogę uruchomisz przytrzymaniem guzika POWER przez 2 sekundy.


Jedną nogę połów na hulajnodze, a druga stopą się odepchnij. Po osiągnięciu prędkości 6 km/h naciśnij przycisk przyspieszenia, aby uruchomić silnik hulajnogi. Jeśli nie masz wystarczającej prędkości, przycisk przyspieszenia nie zadziała. Teraz połów drugą nogę na hulajnodze.

W celu zatrzymania się puść gaz i wciśnij hamulec.

Aby wyłączyć hulajnogę przytrzymaj przycisk POWER przez 3 sekundy. Hulajnoga wyłącza się również automatycznie, jeśli nie jest używana przez 5 minut.




# przyciski



**POWER**

Przytrzymaj przez 2-3 sekundy, żeby wyłączyć lub włączyć hulajnogę.



**POWER**


Naciśnij szybko dwa razy, aby włączyć lub wyłączyć światło.  
Hulajnoga musi być najpierw włączona.



**MODE**

Naciśnięciem przełączasz między ograniczeniami prędkości hulajnowy.

# wyświetlacz






Świeci - przednie światło jest włączone  
Nie świeci - przednie światło jest wyłączone



Biały - niska prędkość (maks. 12 km/h)  
Żółty - średnia prędkość (maks. 20 km/h)  
Czerwony - wysoka prędkość (maks. 25 km/h)



 100%-75% pojemności akumulatora  75% - 50% pojemności

 50% - 25% pojemności  25% - 0% pojemności

# Ładowanie

Podłącz ładowarkę do zasilania, wskaźnik ładowarki zmieni kolor na zielony.

Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania na hulajnodze.

Wskaźnik na ładowarce zmieni kolor na czerwony.

Po zakończeniu ładowania wskaźnik zaświeci się na zielono, odłącz ładowarkę.

Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 4 godzin.



## OSTRZEŻENIE

- *Nie przeładuj akumulatora. Ma to wpływ na jego żywotność.*
- *Utrzymuj temperaturę ładowania między 0 - 40 ° C. Ekstremalne zimno lub ciepło uniemożliwia pełne naładowanie akumulatora.*
- *Odłącz ładowarkę przed użyciem hulajnowy.*
- *Używaj tylko ładowarki, która była w komplecie.*
- *Jeśli hulajnoga jest włączona, gdy ładowarka jest podłączona, wskaźnik akumulatora miga. Jeśli hulajnoga jest wyłączona, gdy ładowarka jest podłączona, wskaźnik akumulatora nie miga.*
- *Jeśli zielone światło na ładowarce nie zmieni koloru na czerwony po podłączeniu do hulajnowy, hulajnoga jest już w pełni naładowana lub kable nie są prawidłowo podłączone.*



# ograniczenia i zasięg

Maxymalna waga: 120 kg

Maxymalna prędkość: 25km/h

Zasięg: 20-25 km

Zasięg hulajnogi jest mierzony na całkowicie naładowanym akumulatorze w idealnych warunkach. Główne czynniki wpływające na zasięg dojazdu są następujące.

Teren - Gładka, płaska powierzchnia zwiększa zasięg, jazda pod górę i nierówny teren zmniejsza.

Waga - waga jeźdźca wpływa na zasięg, im lżejszy użytkownik tym dłuższa jazda.

Temperatura - temperatura zewnętrzna wpływa na zasięg, żywotność akumulatora i ogólną wydajność.

Konserwacja - prawidłowe ładowanie akumulatora i konserwacja zwiększają zasięg, przeładowanie zmniejsza zasięg.

Prędkość i styl jazdy - rozsądna prędkość zwiększa zasięg; duża prędkość w dłuższych okresach, częste ruszanie, zatrzymywanie, częste przyspieszanie i zwalnianie zmniejszają zasięg.

# czyszczenie

Odłącz ładowarkę i wyłącz hulajnogę. Regularnie sprawdzaj korpus i opony hulajnogi pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego zużycia. Nie używaj wody, żadnych innych płynów ani środków czyszczących do czyszczenia hulajnogi. Wystarczy zwilżyć czystą szmatkę wodą z mydłem i wytrzeć korpus hulajnogi. Upewnij się, że woda nie dostała się do przycisków, portu ładowania, podestu na nogi lub opon.

## przechowywanie

Naładuj całkowicie akumulator przed przechowywaniem. Jeśli przechowujesz hulajnogę przez długi czas, naładuj ją całkowicie co najmniej raz na trzy miesiące. Jeśli temperatura miejsca przechowywania hulajnowy jest niższa niż 0 ° C, nie należy jej tam ładować. Przed rozpoczęciem ładowania weź hulajnogę w cieplejsze miejsce. Przechowuj hulajnogę w pomieszczeniu, gdzie jest sucho i w odpowiedniej temperaturze.

## ostrzeżenie dotyczące akumulatora

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej informacji o akumulatorze może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli jesteś narażony na działanie jakiegokolwiek substancji wydostającej się z akumulatora, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.


- Nie należy modyfikować, wymieniać ani zmieniać akumulatora.
- Nie używaj hulajnowy, jeśli akumulator zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, przegrzewać się lub wyciekać.
- Nie dotykaj przeciekających materiałów ani nie wdychaj oparów.
- Nie pozwalaj aby dzieci lub zwierzęta dotykały akumulatora.
- Akumulator zawiera niebezpieczne substancje, nie otwieraj go ani nie wkładaj do niego niczego.
- Używaj tylko ładowarki dostarczonej z hulajnogą.
- Nie próbuj ładować hulajnowy, jeśli akumulator jest rozładowany lub emituje jakiegokolwiek substancje. W takim przypadku akumulator należy poddać recyklingowi ze względów bezpieczeństwa.
- Podczas recyklingu należy przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących postępowania z bateriami litowo-jonowymi i ich usuwania.


# bezpieczeństwo

Nieprzestrzeżenie któregokolwiek z poniższych środków ostrożności może spowodować uszkodzenie hulajnogi, utratę gwarancji, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

1. Noś ochraniacze i kask podczas jazdy na hulajnodze.
2. Na hulajnodze noś wygodne ubranie i płaskie buty z zamkniętymi palcami.
3. Przeczytaj instrukcję obsługi i wyjaśnij podstawowe zasady działania i wskazówki.
4. Nie otwieraj ani nie modyfikuj hulajnogi, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji i może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
5. Nie używaj hulajnogi, aby narazić siebie lub kogoś innego na niebezpieczeństwo.
6. Nie używaj hulajnogi pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
7. Nie używaj hulajnogi, jeśli jesteś niespokojny lub senny.
8. Zawsze oceniał sytuację, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń na hulajnodze.
9. Nie należy jeździć na hulajnodze po krawężniku, na rampach ani próbować jeździć w skate parku, pustym basenie lub innych miejscach do wykonwania sztuczek na deskorolce.
10. Nie skręcaj ostro, szczególnie przy dużych prędkościach.
11. Nie wykonuj czynności, które mogą uszkodzić hulajnogę i które mogą doprowadzić do awarii lub obrażeń.
12. Nie należy jeździć w pobliżu dziur z wodą, błotem, piaskiem, kamieniami, żwirem lub w pobliżu nierównego czy niebezpiecznego terenu.
13. Hulajnoga może być używana na prostych drogach. Jeśli natrafisz na nierówny teren, unieś hulajnogę i pokonaj przeszkodę.
14. Nie należy jeździć w niesprzyjających warunkach pogodowych: śnieg, deszcz, grad, na oblodzonych drogach lub w ekstremalnym upale.
15. Nie należy jeździć w pobliżu basenów lub innych dużych źródeł wody.
16. Zegnij kolana podczas jazdy po wyboistych lub nierównych drogach, aby absorbować wstrząsy i wibracje i pomóc utrzymać równowagę. Jeśli nie masz pewności, czy możesz bezpiecznie jeździć na określonym terenie, zsiądź.
17. Nie próbuj przejeżdżać przez nierówności lub przedmioty większe niż 1,5 cm.
18. Uważaj - patrz dokąd zmierzasz i śledź warunki na drodze, ludzi, miejsca i przedmioty wokół siebie.
19. Nie używaj hulajnogi w zatłoczonych miejscach.
20. Bądź bardzo ostrożny ze swoją hulajnogą, szczególnie w pobliżu ludzi, mienia i wąskich przestrzeni, takich jak drzwi i tym podobne.
21. Zawsze używaj hulajnogi ze szczególnym uwzględnieniem ludzi i mienia.
22. Nie używaj hulajnogi podczas rozmowy, pisania SMS-ów lub patrzenia na telefon.
23. Nie jeździj na hulajnodze tam, gdzie jest to niedozwolone.

24. Nie jeźdź na hulajnodze w pobliżu pojazdów silnikowych lub po drogach publicznych.
25. Nie jeźdź na hulajnodze po stromych zboczach.
26. Hulajnoga jest przeznaczona do użytku przez jedną osobę, nie próbuj obsługiwać jej z dwiema lub więcej osobami.
27. Nie trzymaj niczego podczas jazdy na hulajnodze.
28. Osoby o niewystarczającej równowadze nie powinny próbować jazdy na hulajnodze.
29. Kobiety w ciąży lub przygotowujące się do ciąży nie powinny jeździć na hulajnodze.
30. Małe dzieci i osoby starsze nie powinny używać hulajnogi bez odpowiedniej instrukcji i nadzoru.
31. Zawsze należy brać pod uwagę dłuższe drogi hamowania przy wyższych prędkościach.
32. Nie schodź z hulajnogi w czasie jazdy.
33. Nie próbuj wskakiwać na hulajnogę ani z niej zeskakiwać.
34. Nie próbuj trików za pomocą hulajnogi.
35. Nie należy jeździć na hulajnodze w ciemnych lub słabo oświetlonych miejscach.
36. Nie należy jeździć na hulajnodze w pobliżu lub nad dziurami, pęknięciami lub nierównymi chodnikami.
37. Nie używaj hulajnogi w terenie.
38. Nie przekraczaj maksymalnego ograniczenia masy lub prędkości.
39. Unikaj jazdy na hulajnodze w niebezpiecznych miejscach, w tym w pobliżu miejsc z łatwopalnymi gazami, parą, cieczą, pyłem i substancjami, które mogą spowodować pożar lub wybuch.

 Importer oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe spełnia zasadnicze wymagania i inne istotne warunki dyrektywy R&TTE i dyrektywy o sprzęcie radiowym 2014/53/UE wraz ze zmianami. Deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej [www.umax.cz](http://www.umax.cz).

 Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, używaj kontenerów do selektywnej zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki. Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypiska śmieci, substancje niebezpieczne mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, co może zaszkodzić zdrowiu. Aby uzyskać więcej informacji na temat programów zbiórki, ponownego użycia i recyklingu, skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym organem gospodarki odpadami.

**UMAX**

Umax i logo Umax są znakami towarowymi Umax Czech a.s.

# centrum serwisowe i wsparcie techniczne / producent

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

Umax Czech a.s.  
Kolbenova 962/27e  
198 00 Praha 9  
Czech Republic

## web

[www.umax.cz](http://www.umax.cz)

## youtube

UMAX Czech Republic

## facebook

[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)

**UMAX**